

BETTA

## Access control 1207



## فهرست

2 .....	ویژگی های مرکز کنترل
2 .....	مشخصه فنی
2 .....	علام نشان دهنده وضعیت
3 .....	راهنمای نصب دستگاه
3 .....	سیم بندی دستگاه
4 .....	راهنمای ورود به تنظیمات و برنامه ریزی
4 .....	ورود به منو
4 .....	تغییر رمز ورود به منو
4 .....	تعریف کاربر
4 .....	تعریف کاربر با کد کاربری
4 .....	تعریف پیوسته چندین کاربر با کد کاربری
4 .....	حذف کاربر
4 .....	حذف کاربر با استفاده از کد کاربری
4 .....	حذف چندین کاربر با استفاده از کد کاربری
5 .....	تعریف انگشت مدیریت
5 .....	تعریف انگشت مدیریتی جهت اضافه کردن کاربر
5 .....	تعریف کاربر با اثر انگشت مدیریت
5 .....	تعریف انگشت مدیریتی جهت حذف کردن کاربر
5 .....	حذف کاربر با اثر انگشت مدیریت
5 .....	حذف تمام کاربران
5 .....	تنظیم مدت زمان عملکرد رله
5 .....	بازگشت به تنظیمات کارخانه
6 .....	راهنمای سریع تنظیمات

# دستگاه Access Control

## اثرانگشتی 1207 بتا

### ویژگی‌های مرکز کنترل

دستگاه 1207 به دلیل عملکرد با تشخیص اثرانگشت یکی از ایمن‌ترین دستگاه‌های موجود برای مراکز اداری، کارخانه‌ها، دفاتر، بیمارستان‌ها و .... است. 1207 دارای بدنه فلزی و مدار الکترونیکی دقیق است که انجام تنظیمات آن با ریموت و یا اثرانگشت مدیریتی انجام خواهد شد.

- ✓ قابلیت ذخیره 1000 اثرانگشت (دو انگشت مدیریتی و 998 انگشت کاربر)
- ✓ امکان اختصاص کد کاربری به هر اثرانگشت
- ✓ تعریف و حذف سریع کاربران به وسیله انگشت مدیریتی
- ✓ دارای رله آزاد با قابلیت تنظیم زمان عملکرد آن بین 01 تا 99 ثانیه
- ✓ آلام زدن دستگاه در صورت جدا کردن غیرقانونی آن از محل نصب
- ✓ کاهش مصرف برق در هنگام استفاده نکردن از دستگاه با ورود به حالت Sleeping

### مشخصه‌های فنی


12 V <sub>DC</sub>	ولتاژ ورودی
20 mA	Sleeping
80 mA	جریان حالت کارکرد
2 A	جریان رله آزاد
998	ظرفیت تعداد کاربر
2	ظرفیت تعداد مدیریت
-10°C ~ 50°C	محدوده دمای محیط
1s	مدت زمان تشخیص سنسور
115×70×35	(mm) ابعاد
500 g	وزن

### علام نشان‌دهنده وضعیت

بازار	نور سنسور اثرانگشت	LED	حالت عملکرد
بوق بلند	روشن	چشمکزن قرمز	روشن
—	خاموش	چشمکزن قرمز	Sleeping
بوق کوتاه	—	—	فشردن دکمه‌های ریموت
بوق بلند	خاموش	قرمز	ورود به منوی تنظیمات
—	—	نارنجی	برنامه‌ریزی
بوق بلند	—	سبز	ثبت موفق اثرانگشت
سه بوق کوتاه	—	—	ثبت ناموفق اثرانگشت
بوق بلند	خاموش	سبز	باز شدن درب
	روشن	چشمکزن سریع قرمز	آلام


## راهنمای نصب دستگاه

- پس از باز کردن پیچ دستگاه، پشت قاب را جدا کنید.  
 چهار سوراخ روی دیوار ایجاد کنید.  
 قاب فلزی پشت دستگاه را روی دیوار نصب کنید.  
 سیم‌کشی‌ها را انجام دهید.  
 دستگاه را روی قاب فیکس کنید.



## سیم‌بندی دستگاه

عملکرد	رنگ سیم	مشخصه
کلید تحریک دستی	زرد	Open
تغذیه مثبت 12 ولت ورودی	قرمز	+12V
تغذیه منفی ورودی	مشکی	GND
پایه NO خروجی رله	آبی	NO
پایه COM رله	بنفش	COM
پایه NC خروجی رله	نارنجی	NC



## ورود به منو

\* رمز ورود به منو #

رمز ورود به منو در حالت پیش‌فرض 9999 است.

جهت خروج از مد برنامه‌ریزی کلید \* را فشار دهید.

**توجه:** تمامی مراحل برنامه‌ریزی از چپ به راست انجام شوند.

## تغییر رمز ورود به منو

0 وارد کردن رمز جدید # تکرار رمز جدید #

**توجه:** رمز تعریف شده می‌بایست چهار رقمی باشد.

## تعریف کاربر

7 دو بار قرار دادن انگشت کاربر روی سنسور #

با دستور فوق می‌توان چندین کاربر را به‌طور پیوسته تعریف کرد. با دو بار قرار دادن انگشت هر کاربر، LED سبز دستگاه یکبار چشمک زده و دستگاه آمده دریافت اطلاعات اثرانگشت بعدی خواهد بود. پس از ثبت آخرین اثرانگشت کلید # فشرده شود.

تعریف کاربر با کد کاربری

1 دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور # وارد کردن کد کاربری # پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

**توجه:** کد کاربری می‌تواند هر عددی بین 3 تا 1000 باشد.

تعریف پیوسته کاربر با کد کاربری

1 3 # 4 # ..... دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور # پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

## حذف کاربر

8 قرار دادن انگشت #

با دستور فوق می‌توان چندین کاربر را به‌طور پیوسته حذف کرد.

حذف کاربر با استفاده از کد کاربری

2 وارد کردن کد کاربری # پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

حذف چندین کاربر با استفاده از کد کاربری

2 وارد کردن کد کاربری بعدی # ..... وارد کردن کد کاربری # پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

## تعریف انگشت مدیریت

تعریف انگشت مدیریتی جهت اضافه کردن کاربر

دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور **[#]** **[1]** **[1]** **[#]** : پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

تعریف کاربر با اثراً نگشت مدیریت

دو بار قرار دادن انگشت کاربر روی سنسور **[قرار دادن انگشت مدیریتی روی سنسور]** **[قرار دادن LED نارنجی روشن شدن]**

در صورت تعریف صحیح کاربر، LED دستگاه یکبار چشمک سبز خواهد زد.

جهت تعریف چندین کاربر می‌توانید پس از چشمک زدن LED سبز کاربران بعدی را تعریف کرد.

توجه: با قرار دادن مجدد انگشت مدیریتی دستگاه از حالت تعریف کاربر خارج شده و به حالت عملکرد عادی خود بازخواهد گشت.

تعریف انگشت مدیریتی جهت حذف کردن کاربر

دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور **[#]** **[1]** **[2]** **[#]** : پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

انگشت تعریف شده به روش فوق را قرار داده تا LED نارنجی روشن شود سپس می‌توان انگشت کاربر موردنظر را با تشخیص اثراً نگشت کاربر حذف کرد.

حذف کاربر با اثراً نگشت مدیریت

قرار دادن انگشت روی سنسور **[قرار دادن انگشت مدیریتی روشن شدن LED نارنجی روشن شدن]**

در صورت حذف صحیح کاربر، LED دستگاه یکبار چشمک سبز خواهد زد.

جهت حذف چندین کاربر می‌توان پس از چشمک زدن LED سبز کاربران بعدی را حذف کرد.

توجه: با قرار دادن مجدد اثراً نگشت مدیریتی دستگاه از حالت حذف کاربر خارج شده و به حالت عملکرد عادی خود بازخواهد گشت.

حذف تمام کاربران

دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور **[#]** **[2]** **[0000]** **[#]** : پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

تنظیم مدت زمان عملکرد رله

وارد کردن مدت زمان مورد نظر **[#]** **[4]** **[#]** : پس از وارد شدن به منو برنامه‌ریزی

مدت زمان رله بین 00 تا 99 قابل تنظیم است. مدت زمان پیش‌فرض برای این گزینه 5 ثانیه است. مقدار 00 درواقع 50 ms است.

بازگشت به تنظیمات کارخانه

جهت بازگشت به تنظیمات کارخانه برق دستگاه را قطع کرده، کلید Reset موجود روی PCB (برد) دستگاه را فشرده و نگه‌دارید. برق دستگاه را وصل کرده و تا شنیدن صدای سه بوق صبر کنید.

با انجام مراحل فوق تنظیمات دستگاه به تنظیمات پیش‌فرض کارخانه بازخواهد گشت. توجه داشته باشید که با انجام این کار کاربران

تعریف شده حذف نخواهند شد.

## راهنمای سریع تنظیمات

* 9999 #	ورود به منو تنظیمات (رمز پیشفرض 9999)
* 9999 # 0 # وارد کردن رمز 4 رقمی جدید # تکرار رمز جدید #	تغییر رمز ورود به منو
* 9999 # 7 # دو بار قرار دادن انگشت کاربر روی سنسور	تعريف کاربر
* 9999 # 1 # وارد کردن کد کاربری # دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور #	تعريف کاربر با کد کاربری
* 9999 # 1 3 # دوبار قرار دادن انگشت روی سنسور # ... تعريف اثranگشت بعدی #	تعريف چندین کاربر با کد کاربری
* 9999 # 8 # قرار دادن انگشت #	حذف کاربر
* 9999 # 2 # وارد کردن کد کاربری #	حذف کاربر با استفاده از کد کاربری
* 9999 # 2 # وارد کردن کد کاربری بعدی # وارد کردن کد کاربری # ..... #	حذف چندین کاربر با کد کاربری
* 9999 # 1 1 # دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور #	تعريف انگشت مدیریتی جهت اضافه کردن کاربر
قراردادن انگشت کاربر روی سنسور دو بار قرار دادن انگشت مدیریتی روی سنسور	تعريف کاربر با اثranگشت مدیریت
* 9999 # 1 2 # دو بار قرار دادن انگشت روی سنسور #	تعريف انگشت مدیریتی جهت حذف کردن کاربر
قراردادن انگشت کاربر روی سنسور قراردادن انگشت مدیریتی روی سنسور	حذف کاربر با اثranگشت مدیریت
* 9999 # 2 0000 #	حذف تمام کاربران
* 9999 # 4 # وارد مدت زمان مورد نظر #	تنظیم مدت زمان عملکرد رله

توجه: در صورت تغییر رمز ورود به منو، رمز جدید جایگزین 9999 شود.